

نحوه استفاده از دریچه زباله



در صورت وجود، دکمه (دایره قرمز) را برای روشن کردن سیستم مدت کوتاهی فشار دهید. اگر نشانگر زرد روشن شود، سیستم آماده است.



ترانسپوندر (تراشه) را جلوی قسمت فرستنده نگه دارید. نشانگر سبز روشن می‌شود و شکاف‌ها باز می‌شوند.



اکنون می‌توانید یکی از دو کانال را باز کرده و زباله‌های خود را دور بریزید.



پس از بستن کانال، سیستم به طور خودکار قفل می‌شود. شما لازم نیست کار دیگری انجام دهید.



راهنمایی

از کوچکترین دریچه ای که زباله شما در آن جا می‌گیرد، استفاده کنید تا هزینه مازاد بر میزان زباله، به شما تعلق نگیرد

یادآوری

باز کردن قفل دریچه با استفاده از کلید ترانسپوندر فقط در محل ویژه کلید ترانسپوندر امکانپذیر است. صفحه نمایشگر مختص نشان دادن وضعیت کنونی دستگاه است.



محل ویژه کلید



صفحه وضعی

چراغ قرمز صفحه نمایشگر روشن میشود دستگاه در وضعیت خاص است



کلید ترانسپوندر شما مجاز نیست.

چراغ قرمز پنج بار روشن و خاموش میشود

در داخل کانتینر سطل زباله قرار ندارد (یا در حالت سرویس است).

چراغ قرمز بطور مداوم روشن و خاموش میشود

کانتینر زباله پر است.

چراغ قرمز دائماً روشن است



به آسانی صرفه جوئی و از محیط زیست محافظت کنید:

- زباله خود را در کنار دستگاه تخلیه زباله قرار ندهید
- سایر زباله های خانگی را در کانتینرهای بازیافت نریزید
- هنگام خرید کالا، بسته های بزرگتر بخرید، تا بسته بندی دورریختنی، کمتر باشد
- از بسته بندی های قابل بازیافت و قابل پرشدن مجدد استفاده کنید
- به جای کیسه پلاستیکی از سبد خرید استفاده کنید
- کارتن های بزرگ را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید

چرا از دریچه زباله استفاده میشود؟

تا فقط سایر زباله های خانگی دور ریخته شده توسط شما، به حساب منزل شما نوشته شود و شما منحصرأ سهم زباله خود (شامل حداقل میزان زباله) را پرداخت کنید.

زباله دور ریخته شده من، چه زمانی ثبت میشود؟
به محض باز شدن دریچه انداختن زباله.

چه مقدار زباله برای من محاسبه میشود؟
همواره ظرفیت کل دریچه باز شده محاسبه میشود. بنابراین از این ظرفیت، حداکثر استفاده را بنمائید.

اگر زباله من در داخل دریچه جا نگیرد؟
توصیه میکنیم، از کیسه های زباله ای استفاده کنید که متناسب با دریچه زباله باشد. اشیاء دورریختنی حجیم را به محل دفع زباله های حجیم ببرید و یا آنها را قبل از انداختن در دریچه زباله، به قطعات کوچکتری تقسیم کنید.

اگر سطل زباله داخل دریچه، پر باشد، چه اتفاقی می افتد؟
چراغ قرمز صفحه نمایشگر، به طور دائم روشن است (پس از روشن کردن دستگاه) و تا تخلیه دستگاه توسط مسئول جمع آوری زباله، ریختن زباله در داخل دریچه امکانپذیر نیست.

اگر کلید ترانسپوندر خود را گم کنم؟
لطفاً بلافاصله با مسئول ساختمان تماس بگیرید تا شخص دیگری نتواند با استفاده از کلید ترانسپوندر و با هزینه شما، زباله خود را دور بریزد.

اگر زباله نداشته باشم؟
در همه منازل، سایر زباله های خانگی تولید میشود که بایستی مطابق مقررات محلی جمع آوری زباله، دفع شود.

چرا هزینه زباله به تناسب میزان زباله محاسبه میشود؟

سایر زباله های خانگی: جمع آوری و دفع سایر زباله های خانگی گران است و احتمال افزایش هزینه وجود دارد.

مواد قابل بازیافت: جمع آوری و دفع مواد بسته بندی پلاستیکی و فلزی (مانند شیشه نوشابه، لیوان ماست، قوطی و ...)، کاغذ و شیشه رایگان است. زیرا: در قیمت کالاهایی با این نوع بسته بندیها، قیمت جمع آوری و دفع زباله محسوب و هزینه آن، قبلاً توسط شما پرداخت شده است!

هدف ما: صرفه جوئی!

چگونه؟ کاهش میزان سایر زباله های خانگی از طریق تفکیک صحیح زباله!



هام: احرص على التخلص من كل النفايات التي لا تندرج ضمن حاويات بقية النفايات الملزمة بدفع نفقات في حاويات المواد القيمة المعدة لهذا الغرض (حاويات صفراء/برتقالية، أكياس صفراء، حاويات الورق، حاويات الزجاج، نقاط تجميع الملابس القديمة وما إلى ذلك). احرص في هذا الصدد على مراعاة إرشادات فصل النفايات.

تنبيه: إذا ما تم تلوين حاوية المواد القيمة بإلقاء بقية النفايات التي تم التخلص منها بشكل خاطيء، فسوف يتم التخلص من الحاوية بأكملها بسعر بقية النفايات. وهو ما يزيد بشكل غير ضروري النفقات على الجميع!

