

BEDIENUNG DER MÜLLSCHLEUSE (BOBBY BOX)



Halten Sie den Transponder (Chip) vor das Transponderfeld. Die grüne Anzeige leuchtet und die Schächte sind entriegelt.



Jetzt können Sie einen der beiden Schächte öffnen und Ihre Abfälle entsorgen. Das gewählte Volumen wird in der Anzeige dargestellt, z.B. 20 L.



Nach dem Schließen des Schachtes verriegelt die Anlage automatisch.

Sie brauchen nichts mehr tun.

Besondere Betriebszustände

auf dem Display können zusätzliche Informationen angezeigt werden:

- Voll:** Behälter ist voll
- FE. 1:** kein Behälter in der Box
- GPRS:** Datenübertragung: Bitte kurz warten!




Tipp:

Nutzen Sie den kleinsten Einwurfschacht, in den Ihr Abfall hineinpasst. Somit werden Sie nicht mit unnötigen Kosten belastet.

Hinweis:

Mit jeder Öffnung der Schächte erfolgt eine Registrierung für die spätere Betriebskostenabrechnung – unabhängig davon, ob Sie tatsächlich Müll entsorgen oder nicht!



Anzeige:

grün - AUF
gelb - CHIP
rot

Schächte entriegelt
Chip nicht zugelassen
Fehlermeldung



JETZT AUCH ONLINE



Warum eine Müllschleuse?

Damit die Restmüllentsorgung Ihrer Wohnung zugeordnet wird und Sie auch nur Ihren Anteil (inkl. einer Mindestmenge) zahlen.

Wann wird mein Einwurf registriert?

Sobald Sie einen Einwurfschacht geöffnet haben.

Welche Menge wird für mich erfasst?

Es wird immer die volle Kapazität des geöffneten Einwurfschachtes erfasst. Nutzen Sie ihn optimal aus.

Mein Abfall passt nicht in den Einwurfschacht?

Wir empfehlen Ihnen, Mülltüten zu benutzen, welche die Größe des Einwurfschachtes optimal ausnutzen. Sperrige Gegenstände gehören in den Sperrmüll oder zerkleinern Sie diese vor dem Einwurf.

Was passiert, wenn der Abfallbehälter in der Müllschleuse voll ist?

Die Anzeige leuchtet (nach dem Einschalten) dauerhaft rot. Bis zur Leerung durch den Entsorger kann kein weiterer Abfall eingeworfen werden.

Ich habe meinen Transponder verloren?

Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihre Wohnungsverwaltung, damit kein Anderer auf Ihre Kosten Müll entsorgen kann.

Ich habe gar keinen Müll?

In jedem Haushalt fällt Restmüll an, der entsprechend Ihrer örtlichen Abfallsatzung zu entsorgen ist.

GELD SPAREN UND UMWELT SCHONEN LEICHT GEMACHT:

- Keine Abfälle neben der Müllschleuse abstellen
- Keinen Restmüll in Wertstoffbehälter entsorgen
- Umstellung auf größere Verpackungseinheiten
- Mehrweg- und Nachfüllpackungen nutzen
- Einkaufskorb statt Plastiktüten
- Größere Kartons zerkleinern

WARUM EINE VERURSACHERGERECHTE MÜLLKOSTENABRECHNUNG?

Restmüll: Die Entsorgung von Restmüll ist teuer und Gebührenerhöhungen wahrscheinlich.

Wertstoffe: Die Entsorgung von Kunststoff- und Metallverpackungen (z. B. Getränkeflaschen, Joghurtbecher, Dosen ...), Papier und Glas ist kostenfrei. Denn: Im Kaufpreis von Produkten mit solchen Verpackungen sind die Entsorgungskosten enthalten und somit bereits von Ihnen bezahlt!

Ziel: Geld sparen!

Wie? Reduzierung des Restmülls und richtiges Abfalltrennen



Wichtig: Entsorgen Sie alle Abfälle, die nicht in die kostenpflichtigen Restmüllbehälter gehören, in die dafür bereitgestellten Wertstoffbehälter (gelbe bzw. orange Tonnen, gelbe Säcke, Papierbehälter, Glascontainer, Altkleidersammlung usw.). **Beachten Sie hierzu auch die Hinweise zur Mülltrennung.**

Achtung: Sind die Wertstoffbehälter durch falsch entsorgten Restmüll verschmutzt, wird der ganze Behälter zum Restmüll-Preis entsorgt. Das erhöht unnötig die Kosten für alle!

